



# ダンボールストッカー


品番 DBS01 / DBSA01

## 取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みください。


この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に保管してください。



### ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買い上げの販売店までお申し付けください。
- お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


### 各部の名称



### 組み立て方

※「⑨ネジ」には「⑦バネワッシャー」→「⑧ワッシャー」の順に、あらかじめ取り付けておきます。※「⑨ネジ」の固定はドライバー不要です。


**1** 「④パイプ(短)」を「②底棚」の中央に「⑨ネジ」で固定します。  
※「④パイプ(短)」を取り付けず、通常の棚としても使用できます。



**3** 「①ハンドルつきパイプ」の下に「⑤ストッパーつきキャスター」と「⑥キャスター」を取り付けます。




**2** 「③パイプ(長)」と「②底棚」を「①ハンドルつきパイプ」に「⑨ネジ」で固定します。



**4** 完成です。

「④パイプ(短)」に市販の荷造りひもを設置する事ができます。  
ダンボールの結束がスムーズに行えます。




## ダンボールの結束の仕方

図①のようにダンボールの下の隙間から、荷造りひもを出します。

図②のようにくるっとダンボールを覆うように、荷造りひもを回しかけて結びます。

収納したダンボールを持ち上げずに  
結束できるので、ゴミ出しが楽になります。

※作業はキャスターをロックしてから行ってください。



## ご使用上の注意 ご使用の前に必ずお読みください

### 1.組み立てる時

- 組み立てる前に、必ず「取扱説明書」に記載されている「各部の名称」と梱包されている内容をご確認ください。
- 組み立てる前に、必ず「組み立て方」をよく読んでください。
- ネジは必ず最後に増し締めをしてください。転倒や分解、破損の恐れがあります。
- 指等をはさまないようご注意ください。けがをする恐れがあります。
- 部品が不足している場合は、販売店までお問い合わせください。

### 2.設置・移動する時

- この製品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、故障やさび・変色の原因になります。
- 直射日光・ストーブ等、火器の側に置かないでください。変色・変形の原因になります。
- 湿気、水気のある所・屋外に置かないでください。さび、変色・変形の原因になります。
- 床面が傷つかないよう丁寧に置いてください。フローリング等では床面に傷がつく場合があります。
- ハンドルを持って移動させてください。
- 不安定な所に置かないでください。
- 万一の転倒に備え、側に物を置かないでください。
- 転倒した場合に危険と思われる所、貴重品やこわれやすい物の近くに置かないでください。
- 転倒等の衝撃で歪み等が起きた場合は使用を止めてください。けがをする恐れがあります。
- お子様が製品で遊んだりしないよう十分ご注意ください。幼児の手の届く所に置かないでください。
- 移動時以外は、キャスターのストッパーを必ずかけてください。
- 水分を含むダンボールは乾かしてから収納してください。

### 3.使用する時

- ダンボールストッカー以外の用途でのご使用はおやめください。
- ご使用前はしっかりと固定され安定しているかどうか、必ずご確認ください。
- 柔らかい床面や傷つきやすい床面でのご使用は、傷や凹みの原因になります。
- 落としたりぶつけたりしないでください。床面を傷つけたり、けがや破損の原因になります。
- 耐荷重制限は必ずお守りください。
- 耐荷重制限内でも、大きな衝撃により製品が転倒し、けがや破損の原因になることがありますので注意ください。
- 製品の上に乗ったり、重いものを収納しないでください。破損や変形の原因になります。
- 無理に収納しないでください。破損や変形の原因になります。

## 日常のお手入れについて

- 定期的にネジや接続部分が緩んでいないかご確認ください。ネジや接続部分はしっかりと固定してください。
- 製品についた汚れや水分は乾いた布で拭き、しっかりと乾かしてください。長時間付着したまま放置するとさびの原因になります。
- シンナー・ベンジン等の溶剤は使用をお避けください。塗装の痛み・変色の原因になります。

## 仕様

外形寸法：約W300×D250×H650mm(キャスター含む)

収納内寸：約W300×D220×H400mm

主な材質：【本体】スチール(粉体塗装) 【キャスター】PP 【ネジ】ABS／スチール

質量：約1.4kg

耐荷重：約5kg

収納目安：ダンボール10～15枚(ダンボールの厚さによって異なります)

付属品：レンチ／取扱説明書

■製品についてお気づきの点がございましたら、カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。